




Grip SafeTM
18 inches 45.72 centímetros
CUSHIONED GRAB BAR



GBRG, GBRW, GBSG, GBSW

18 Inch Cushioned Grab Bar
Installation Instructions

Barre d'appui coussinée de 45,72 cm (18 po)
Instructions d'installation

Barra de agarre acolchada de 18 pulgadas (45.72 cm)
Instrucciones de instalación


Gracias por su confianza en nuestro producto. Siga los procedimientos de instalación con mucho cuidado y de a un paso por vez. Esta barra de agarre sirve solamente para brindar asistencia para maniobras y estabilidad y no debe utilizarse para soportar todo el peso de una persona. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o fatales.

ATENCIÓN: Lea este manual de instalación en su totalidad antes de marcar o perforar la pared para evitar manchas innecesarias en la superficie de la pared. Esta barra de agarre DEBE montarse en las vigas para garantizar que quede instalada de manera segura y firme. Si no puede determinar con seguridad la ubicación exacta de las vigas, pida asesoramiento a un contratista local para recibir ayuda.


ARTÍCULOS INCLUIDOS: Seis (6) tornillos de montaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Gafas de seguridad, buscador de vigas, lápiz, destornillador Phillips, taladro eléctrico, brocas para madera y/o brocas para cerámica.

1. Establezca con cuidado la ubicación de montaje deseada. Elija la orientación del montaje (diagonal, vertical u horizontal), que provea el mayor contacto con las vigas de pared que se usan para el montaje.



2. Marque con precisión la pared para todos los orificios de montaje que se usen y asegúrese de que, al menos, DOS (2) tornillos en cada brida de montaje se contacten con firmeza con una viga de madera dentro de la pared.



Cada brida de montaje tiene un patrón de orificios altamente versátil, que puede ser de gran utilidad cuando se confronta con un espacio entre vigas de la pared diferente del espaciado estándar de 16 pulgadas (41 cm). Por favor, seleccione y use una combinación de orificios de montaje que fije cada brida con una presión uniformemente distribuida. Cuando se instalan sólo dos tornillos por brida, estos tornillos **NO** deben instalarse de forma contigua en la misma área y dejar el lado opuesto de la brida sin fijar. Por favor, consulte la brida que se muestra y use el siguiente par de orificios como guía para la selección de orificios:

Para montaje diagonal:

Use orificios (1/2 y 5) ó (3 y 6/7)

Para montaje vertical:

Use orificios (1 y 4) ó (4 y 7)

Para montaje horizontal:

Use orificios (2 y 6) ó (3 y 5)

3. Si va a montar la barra de agarre en un azulejo de cerámica, primero perfore orificios en el AZULEJO SOLAMENTE, que sean ligeramente más grandes que las roscas de los tornillos, sin perforar las vigas. (Esto evitará que los tornillos de montaje rompan el azulejo cuando se ajustan.) Cuando haga la perforación, ejerza una presión liviana y firme para evitar que se rompa el azulejo. A continuación, perfore los orificios de montaje en las vigas, utilizando una broca que sea ligeramente más pequeña a las roscas del tornillo. Esto permitirá que el tornillo tenga mejor agarre en las vigas de madera.

NOTA: Si va a montar la barra en una superficie que estará en contacto directo con el agua, es aconsejable aplicar una cantidad suficiente de sellado de silicona alrededor (y adentro) de cada orificio de montaje para evitar que el agua entre en la cavidad de la pared.

4. Una vez que todos los orificios estén perforados, coloque todos los tornillos en sus orificios antes de ajustar cada tornillo completamente hasta el fondo. Gradualmente, ajuste todos los tornillos y deténgase justo antes de que queden completamente ajustados. Esto permitirá un mínimo reposicionamiento durante el ajuste final. Una vez que la barra de agarre esté en su posición final, ajuste firmemente todos los tornillos para que ambas bridas de montaje estén acopladas con firmeza en la superficie de la pared.

5. Una vez que la barra de agarre esté firmemente montada en la pared, presione las placas decorativas recortadas sobre cada brida de montaje, utilizando también un suave movimiento de roscado para asentar completamente la cubierta en la superficie de la pared.

LIMPIEZA DE LA BARRA DE AGARRE: La barra de agarre debe mantenerse limpia para garantizar una superficie de agarre confiable. Por favor, use sólo agua y jabón suave para la limpieza, y no aplique ningún producto químico de limpieza agresivo, tal como lejía o ácidos.

ASISTENCIA TÉCNICA: Si tiene algún problema para instalar o usar esta barra de agarre, revise con cuidado y detenimiento el manual de instrucciones. Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica al 856-234-8803 en el horario normal de oficina, de 8:00 AM a 4:30 PM hora estándar del este, de lunes a viernes.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Si esta unidad tiene fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra durante la vida útil del producto, LUX decidirá, a su criterio, repararla o cambiarla por otra unidad. Esta garantía no cubre daños por accidente, uso indebido, alteración o por no seguir las instrucciones de instalación. Devuelva las unidades que presenten defectos físicos o de funcionamiento al lugar donde las adquirió, junto con el comprobante de compra. Consulte la sección "ASISTENCIA TÉCNICA" antes de devolver la barra de agarre. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades por daños incidentales e indirectos causados por la instalación y el uso de esta unidad. En algunos estados no se permite la excepción de daños incidentales o indirectos, así que es posible que la exclusión anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y probablemente, usted tenga otros derechos que varían según el estado. Válida solamente en Estados Unidos y Canadá.